



MESSENGER RSV

Bedienungsanleitung:

1. Öffnen sie das Batteriefach, jeweils auf der Rückseite des Gerätes, nun legen sie drei 1,5 Volt AAA Batterien in den Empfänger und eine 9 Volt Blockbatterie in den Bissanzeiger ein.
2. Anschließend schalten sie zuerst den Bissanzeiger, dann den Receiver mit dem obersten Knopf auf der rechten Seite des Geräts ein.
3. Durch mehrfaches Drücken der Knöpfe Sensibilität, Volume und Ton(art), stellen sie diese am Bissanzeiger ein und wählen zwischen 4 Sensibilitäts-, Lautstärke-, und Tonstufen aus.
4. Bei der Funkbox können über **V** und **T** ebenfalls Tonart und Lautstärke eingestellt werden, zudem kann man mit 5 x Drücken der **V-Taste** noch die Vibrationsfunktion aktivieren.
5. Ist der Bissanzeiger eingeschaltet, so kann man durch ein erneutes drücken der Einschalttaste die Nachtlichtfunktion aktivieren (leuchtet immer grün).
6. Drückt man die **On- Taste** ein drittes Mal, so schaltet man den Bissanzeiger aus.

1. Legen Sie den Bissanzeiger nicht in Wasser oder Öl und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus.
2. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
3. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Bissanzeiger für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Programmierung Anaconda Messenger RSV:

Zur Synchronisierung der Bissanzeiger mit dem Receiver beachten Sie die Kippschalter im Batteriefach der Geräte. Diese sind mit folgenden Funktionen belegt:

Kippschalter 1-4 = Codierung

Kippschalter 5-8 = Farbeinstellung



Beispiel für eine Farbänderung: 5. Schalter nach oben = grün, alle anderen Kippschalter (Nr.6-8) bleiben unten.

5 = grün / 6 = orange / 7 = blau / 8 = rot

Die Kippschalter von Bissanzeiger und Receiver müssen identisch eingestellt werden.

Technische Daten des Anaconda Messenger RSV:

- Zuschaltbares Nachtlicht (grün)
- Eingebaute Funksender mit einer Reichweite von ca. 150 Metern
- Einfache Bedienung durch Push Button Technology
- 2,5mm Anschluss für Swinger (auf der rechten Unterseite des Gerätes)
- 4-stufige Sensibilitätseinstellung (ca.: 1cm, 3 cm, 5 cm oder 11 cm Schnurabzug)
- 4-stufige Lautstärkenregelung
- 4 verschiedene Tonhöhen
- Integrierte selbstständige Funkreichweitenkontrolle
- Automatische Batteriewarnung
- LED's leuchten ca. 15 Sekunden beim Bissanzeiger und ca.17 Sekunden bei der Funkbox nach
- LED's des Bissanzeigers blinken, sowie veränderte Tonhöhe beim Fallbiss
- Wasserabweisendes und stoßfestes Rubber Coated Gehäuse
- Wassergeschütztes, separates Batteriefach
- Betrieb Bissanzeiger über 1 x 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betrieb Funkbox über 3 x 1,5 V AAA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abnehmbarer Gürtelclip an der Funkbox
- Ausschließlich im 2er-, 3er- & 4er Set erhältlich

