

7. Anschrauben der Stormsticks an den vorhandenen Storm Swivel Cups.



8. Fixieren der Bodenplane mit Hilfe der dafür vorgesehenen Klettverschlüsse.



9. Bei Bedarf Abzippen des Frontpanels.



MST-10000 TEPEE TS-205 & TS-140



MOUNT HOPPER II



DESSERT SHIELD XXL



MST-10000 ARABESQUE



FORTRESS GIANT



Das Anaconda Basecamp MST10000 ist baugleich mit dem neuen Uncle Frank's Home II, der wesentliche Unterschied besteht aber in den verarbeiteten Materialien.

So ist das komplette Basecamp mit dem wasserabweisenden und atmungsaktiven MST10000 Stoff bezogen. Dieser beinhaltet Fluor Carbon Gewebe, somit perlt das Wasser an der Außenhülle ab wie bei einem Wasservogel. Dieses Material verändert sich auch nicht unter ständig wechselnden Witterungsverhältnissen, es behält seine Form und sorgt jederzeit für ausreichend Luftzirkulation. Zudem haben wir dieses High Tech Schirmzelt serienmäßig mit einem Heavy Duty Ground Sheet ausgestattet.



Ist das Zelt vollständig inkl. allem Zubehör?

1. Zelt
2. abnehmbares Frontpane
3. 4 Stormsticks (2 x lang, 2 x kurz)
4. Bodenplane
5. Metall Tent Pegs

Ausführliche Zeltinformationen sowie das komplette Anaconda-Programm finden Sie unter:
www.saenger-tts.de bzw. www.anaconda-carp.de

ANACONDA®

- Jetzt auch bei Facebook -



- Grundsätzliches zum Aufstellen von Zelten

1. Stellen Sie Ihr Zelt nicht in Senken oder Vertiefungen auf, um bei Regen das Eindringen von Wasser zu vermeiden.



2. Vermeiden Sie Plätze unter Bäumen wegen der Gefahr von Windbruch und Blitzschlag bei Gewittern.



3. Vermeiden Sie Plätze auf denen das Zelt ungeschützt der Sonne ausgesetzt ist um die Lebensdauer zu verlängern.



4. Entfernen Sie Steine, Äste und andere Gegenstände vom Zeltplatz, ggf. füllen Sie Löcher und Unebenheiten mit Sand oder Erde auf.



Achten Sie beim Abbau darauf, dass ihr Zelt immer trocken ist, sonst besteht die Gefahr der Schimmelbildung.

- Vorbereiten des Aufbaues

1. Ausräumen der Transporttasche und überprüfen der einzelnen Teile.



2. Ausbreiten des Groundsheets auf möglichst ebenem Untergrund. Ausbreiten des Zeltes.



3. Aufspannen des Schirmes. Entfernen der Aufspannschraube von der Mittelstange.



- Fixieren der Stangen und des Spanngurtes

4. Einführen des Mittelstabes in den dafür vorgesehenen Kranz, dabei den grünen Knopf gedrückt halten. Den Kranz auf die Schirmstange schieben, danach grünen Knopf los lassen, sodass dieser einrasten kann!



5. Wenn der Knopf eingearastet ist, Schraube wieder in die Schirmstange einschrauben- diese dient als zusätzlicher Schutz vor ungewolltem Herunterrutschen des Kranzes.



6. Aufstellen des Schirmes auf dem Groundsheet.

