

Screamer II



Specitec Screamer 2

1. Legen Sie eine 9V Block Batterie hinten in das Batteriefach des Gerätes ein.
2. Drücken Sie den untersten Knopf (A) um den Bissanzeiger einzuschalten.
3. Stellen Sie mittels der Taste (V), durch kurzes Drücken, eine der 4 Lautstärken ein.
4. Die Taste (T) erlaubt Ihnen eine von 5 Tonhöhen zu wählen.
5. Mit Hilfe der Taste (S) stellen Sie die Sensibilität des Bissanzeigers in 3 Stufen ein.
6. Die LED am Bissanzeigerrohr und die LED in der Mitte leuchten beim Biss. Die Mittlere LED hat eine Nachleuchtdauer von ca. 20 Sekunden.

Technische Daten des Specitec Screamer 2:

- Einfache Bedienung durch Push Button Technology
- Memoryfunktion
- 2,5mm Anschluss für Swinger (an der rechten Seite des Gerätes)
- 3-stufige Sensibilitätseinstellung
- 4-stufige Lautstärkenregelung
- 5 Tonhöhen wählbar
- LED leuchtet ca. 20 Sekunden beim Bissanzeiger nach
- Wasserabweisendes und stoßfestes Rubber Coated Gehäuse
- Wassergeschütztes, separates Batteriefach
- Betrieb über 1 x 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

