

Specitec MX 2

1. Legen Sie eine 9V Block Batterie hinten in das Batteriefach des Gerätes ein.
2. Halten Sie den mittleren Knopf (V) lange gedrückt um den Bissanzeiger einzuschalten.
3. Stellen Sie mittels der Taste V, durch kurzes Drücken, eine der 8 Lautstärken von lautlos bis sehr laut ein. Die LED Leiste auf der Linken zeigt Ihnen welche Lautstärke Sie gerade einstellen. Dabei steht die Unterseite für lautlos.
4. Mit Hilfe der Taste S stellen Sie die Sensibilität des Bissanzeigers ein, auch hier gibt es 8 Stufen.
5. Die Taste T erlaubt Ihnen eine von 8 Tonhöhen zu wählen.
6. Durch mehrfaches Drücken der transparenten Taste auf der rechten Seite wählen Sie zwischen den folgenden Beleuchtungsvarianten:
 - a) nur weiße LED am rechten Bissanzeigerrohr leuchtet beim Biss
 - b) beim Biss leuchtet weiße LED und LED Leiste
 - c) Während dem Biss leuchten weiße LED und transparente Taste
 - d) Transparente Taste leuchtet als Nachtlicht dauerhaft, beim Biss leuchten weiße LED und LED Leiste



Technische Daten des Specitec MX II:

- Zuschaltbares Nachtlicht
- Einfache Bedienung durch Push Button Technology
- Memoryfunktion
- Fallbissanzeige
- 2,5mm Anschluss für Swinger (an der rechten Seite des Gerätes)
- 8-stufige Sensibilitätseinstellung
- 8-stufige Lautstärkenregelung
- 8 Tonhöhen wählbar
- LED's leuchten ca. 20 Sekunden beim Bissanzeiger nach
- Wasserabweisendes und stoßfestes Rubber Coated Gehäuse
- Wassergeschütztes, separates Batteriefach
- Betrieb über 1 x 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- erhältlich in LED Farbe blau, rot und grün

