



# MESSENGER RS

## Bedienungsanleitung:

1. Öffnen sie das Batteriefach, jeweils auf der Rückseite des Gerätes, nun legen sie drei 1,5 Volt AAA Batterien in den Empfänger und eine 9 Volt Blockbatterie in den Bissanzeiger ein.
2. Anschließend schalten sie zuerst den Bissanzeiger, mit dem Drehknopf V, dann den Receiver mit dem obersten Knopf auf der rechten Seite des Geräts ein.
3. Stellen sie nun die gewünschte Lautstärke und Tonhöhe des Bissanzeigers mit den Drehknöpfen V (Volume) und T (Tonhöhe) ein.
4. Durch mehrfaches Drücken der Knöpfe Volume und Ton(art), stellen sie diese am Receiver ein.

1. Legen Sie den Bissanzeiger nicht in Wasser oder Öl und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus.
2. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
3. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Bissanzeiger für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

## Synchronisierung von Bissanzeiger und Receiver:

Zur Synchronisierung der Bissanzeiger mit dem Receiver beachten Sie die Kippschalter im Batteriefach der Geräte. Um den Bissanzeiger und den Empfänger auf die gleiche Frequenz einzustellen müssen die Kippschalter beider Geräte in die gleiche Position gebracht werden.



## Beispiel:

Kippschalter Nr.2 der/ des Bissanzeiger (s) nach oben richten und Schalter Nr.2 von Empfänger nach oben. (Die Restlichen Schalter bleiben nach unten gerichtet).

## Technische Daten des Anaconda Messenger RS:

- Eingebaute Funksender mit einer Reichweite von ca. 150 Metern
- 2,5mm Anschluss für Swinger (auf der rechten Unterseite des Gerätes)
- Stufenlose Lautstärken- und Tonhöhenregelung per Drehknopf
- Bissanzeige nach ca. 1 cm Schnurabzug
- Integrierte selbstständige Funkreichweitenkontrolle
- Automatische Batteriewarnung
- LED's leuchten ca. 15 Sekunden beim Bissanzeiger und ca.17 Sekunden bei der Funkbox nach
- Wasserabweisendes und stoßfestes Rubber Coated Gehäuse
- Wassergeschützes, separates Batteriefach
- Betrieb Bissanzeiger über 1 x 9V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betrieb Funkbox über 3 x 1,5 V AAA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abnehmbarer Gürtelclip an der Funkbox
- Ausschließlich im 2er-, 3er- & 4er Set erhältlich

